

Torne(トルネ)™ 対応表

【必ずお読みください】

この対応表はプレイステーション(R) 3と弊社製品との動作実験を弊社が独自に行ったものです。全ての動作を保証するものではありません。

- ・この検証内容については弊社の独自調査によるものであり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、ソニー株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご容赦願います。
- ・表記載の動作確認製品は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

以下の点をあらかじめご了承くださいませようお願いします。

- ・正しく録画できなかった内容の補償や、録画した内容の破損・消失による補償、およびそれに付随する損害に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。
- ・ハードディスクケースおよびハードディスクの故障・修理により、録画した内容の再生ができなくなったり、録画内容が破損・消失した場合であっても、責任を負いかねます。
- ・ハードディスクは、録画番組の永久的な保存場所ではありません。ハードディスクは非常に精密な機器ですので、お使いの環境や使用状況によって、数年で寿命となることがあります。寿命になると、ハードディスクへの録画や録画した番組の再生も行えなくなります。大事な番組の録画は、Blu-rayレコーダーやDVDレコーダーなど、他の機器にも録画することをお勧めします。
- ・大事な番組の録画を行う際は、事前に試し録画を行い、正しく録画できることを確認してください。

※本ページの情報は変更される可能性があります。

※「プレイステーション(R) 3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

「torne(トルネ)」は同社の商標です。

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

【使用上のご注意】

- ・ご使用になるハードディスクは、事前にパソコンに接続していただいてFAT32でフォーマットを行なってください。
 - ※先頭のパーティションのみ使用可能となります。
 - ※NTFSには対応していません。
 - ※プレイステーション(R) 3でフォーマットすることは出来ません。
- ・USBハブ経由でご使用の場合は、USBハブをセルフパワー(アダプタ接続)でご使用ください。
- ・torne(トルネ)™への接続方法や録画方法は、torne(トルネ)™のアプリケーションディスクに付属のマニュアルをご参照してください。